1 - Plate Triode B
2 - Grid Triode B
3 - Cathode Triode B
4 - Heater
5 - Heater
6 - Plate Triode A
7 - Grid Triode A
8 - Cathode Triode A
9- Heater



12AX7, 12AT7, 12AU7
12BH7, 12AV7



6DJ8, 6N2P

1 - No Connection
2 - Control Grid
3 - Cathode / Suppressor Grid
4 - Heater
5 - Heater
6 - No Connection
7 - Anode
8 - No Connection
9 - Screen Grid



6BQ5



6SN7, 6SL7

1 - Shell 6V6 - None 6V6GT
2 - Heater
3 - Plate - Anode
4 - Screen Grid
5 - Control Grid
6 - None
7 - Heater
8 - Cathode



6V6, 6L6, KT66, KT88, 6550



EL34, 5881, KT77
7581, EL37



2A3, 300B, 45
50, 10Y

1 - No Connection
2 - Heater
3 - No Connection
4 - Plate
5 - No Connection
6 - Plate
7 - No Connection
8 - Heater & Cathode



GZ34 / 5AR4

1 - No Connection
2 - Heater
3 - No Connection
4 - Plate
5 - No Connection
6 - Plate
7 - No Connection
8 - Heater



5U4, 5V4, 5R4, 5Y3

Common Audio Tube Pinouts